

Alu Laderaumwanne Overrail

Product Code: 2147484331FF

1. Entfernen Sie die vordere Zurröse.
2. Sprühen Sie die ab Werk Wanne mit Unterbodenwachs ein.
3. Setzen Sie die Wanne nun mit mind. 2 Personen waagrecht ein (Achtung: sehr passgenau).
4. Wenn die Wanne eingepasst haben, montieren Sie die mitgelieferte Holzleiste zur Kabinenseite. Danach bohren Sie zuerst zur Kabine links und rechts Löcher und setzen dort die langen Popnieten an. Anschließend bohren und nieten Sie die hinteren Ecken.
5. Anschließend von der Mitte aus angefangen vor- und zurückarbeiten, damit es keine Wellen gibt.
6. Setzen Sie nun die Winkelblende auf den oberen Wannenrand auf, richten diese aus. Im Anschluss bohren Sie die Löcher und vernieten diese.
7. Nach abgeschlossener Montage reinigen Sie die Wanne sehr sorgfältig, da die Metallspäne sofort anfangen zu rosten.
8. Bei Problemen zögern Sie bitte nicht uns anzurufen 08225-309045.
9. Beachten Sie bitte, dass alle Bohrungen mit Rostschutzmittel behandelt werden müssen.



Wir empfehlen die Montage von einer Fiat-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.

