



Nach dem vercrimpen der Kontaktbuchsen die Leitungen rückwärtig in die Bohrung einstecken, bis diese fest im Einsatz einrasten. Die Endposition der Kontaktbuchsen ist erreicht, wenn die Kontaktbuchsen von der Vorderseite 2-3 vertieft im Einsatz sitzen. **Die Kontaktbuchsen nicht von der Vorderseite in den Einsatz einschieben.** Bei dem Gummieinsatz wird die Verwendung von Gleitmittel empfohlen. Zur Demontage verwenden Sie einen Dorn mit 8 bis 9mm Durchmesser. Bei Bedarf den Demontagedorn von der Vorderseite in die Kontaktöffnung der Buchse einführen und durch Druck aus dem Einsatz lösen.



Wir empfehlen die Montage von einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.

