



Um Ihre Kantenschutzleisten nachzurüsten, gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie die mit Pfeilen markierten Schrauben. (Bild 1)



Heben Sie die Plastikabdeckung mit einem Hilfsmittel an, da sich unter der Kante ein Klebestreifen befindet und klemmen Sie nun den Kantenschutz hinein.

Anschließend schrauben Sie die sechs zuvor entfernten Schrauben wieder zurück.

Das Endergebnis sehen Sie auf Bild 3 und 4.