



LADEFLÄCHENAUSZUG HEAVY-DUTY DOPPELKABINER



- es muss nicht gebohrt werden
- die Montagezeit beträgt 4 AW (12 AW=1 Stunde)
- wird komplett vormontiert angeliefert

Revision 08.09.2017