




- es muss nicht gebohrt werden
- die Montagezeit beträgt 4 AW (12 AW=1 Stunde)
- wird komplett vormontiert angeliefert



Wichtiger Hinweis:

Wenn der Ladeflächenauszug im eingezogenen Zustand klappert, müssen Sie mit einem Gummihammer vorsichtig die Lasche so weit nach oben biegen, dass diese am Metallrad ansteht. (Achtung Bruchgefahr).