



WERK Verkabelung Innenbeleuchtung

1. Entfernen Sie die Innenraumbeleuchtung, die mit zwei Schrauben befestigt ist. Ziehen Sie die Verkabelung aus der Öffnung.



2. Ziehen Sie den Stecker mit den Kabelfarben grün, gelb und grün, schwarz auseinander



3. Schieben Sie die Verkabelung wieder in die Öffnung und montieren die Innenbeleuchtung zurück